

Føler ETOR-55

Fugtføler til tagrende

ETOR-55 måler fugtighed i tagrender og placeres i tagrenden eller nedløbsrøret på solsiden af bygningen. Følerens kontaktområde skal rettes mod den retning smeltevandet vil flyde – altså der hvor der ofte vil være smeltevand.

ETOR-55 installeres i kombination med ETF-744/99, som måler temperaturfald.



Tekniske Data



Måling	Fugt
Installation	I tagrende
Tæthedsklasse	IP68
Omgivelsestemperatur	-50/+70°C
Dimensioner	H: 105 mm B: 30 mm D: 13 mm
Kabellængde	10 m Må forlænges op til 200 m
Modstand	10 Ω

Føler ETOR-55

Vare Nr.	Betegnelse	Tæthed
52514774	Føler ETOR-55	IP68