

*ComfortTemp*TM
Intelligent Quality

VærSmart^{✱✱}

STYRER UTEVARMEN ENDA SMARTERE

VærSmart er Varmecomforts nye løsning for smart varmestyring i uteanlegg. Med sanntids værradar registrerer systemet når det er snøfall og minusgrader – og aktiverer varme kun ved behov. Det gir maksimal energieffektivitet og lavere driftskostnader, uten å gå på bekostning av komfort og sikkerhet.

Løsningen leveres både som pluggbar og tavlemontert termostat, og gir full oversikt via app. Du kan manuelt justere innstillinger eller la systemet styre automatisk etter lokale værforhold, målt med høy presisjon (200×200 meter).



Systemet kan også kombineres med innendørs varmestyring gjennom ComfortTemp og adapter, slik at både ute- og inneanlegg styres effektivt på samme måte. VærSmart gir deg presisjon, fleksibilitet og bærekraft i ett og samme system.

Ta kontakt med din elektriker for mer informasjon om ComfortTemp VærSmart.



TRE VÆRDATAMODUS TILPASSET DINE BEHOV

ComfortTemp VærSmart tilbyr tre ulike driftsmoduser, slik at du enkelt kan tilpasse varmesystemet etter ønsket komfortnivå, energibruk og sikkerhetsbehov. Velg den modusen som passer best til ditt bruksområde:

1. Trådløs relé-modus

VærSmart følger kommandoene fra Eco Smartplug, helt uten bruk av gulv-sensor. En enkel og effektiv løsning for deg som ønsker trådløs styring og minimalt med installasjon.

2. Begrenset værdatamodus

Her kobles en gulvsensor til systemet. Du setter en ønsket starttemperatur på termostaten og en minimum snøsmeltetemperatur i appen. Vær-radaren styrer systemet innenfor dette definerte området – for effektiv bruk og redusert energiforbruk.

3. Beredskapsmodus for maksimal sikkerhet

Ved behov for konstant isfri overflate, stiller du inn en minimum bakke-temperatur, og systemet sørger for å holde denne uansett vær. Gulv-sensor må legges i bakken mellom to varmekabelsløyfer. Perfekt for områder med høye sikkerhetskrav, som trapper eller inngangspartier. Merk at denne modusen gir økt energibruk.



VARMECOMFORT